

Pflegeanleitung für Ihre Arbeitsplatte aus Quarzkomposit

Quarzkomposit steht für Designvielfalt, geringe Porosität und Pflegeleichtigkeit, was Ihre neue Arbeitsplatte zu einem Blickfang macht.

Bei der Herstellung von Quarzkomposit wird Quarzgranulat mit einer Mischung aus Polymeren und Farbpigmenten unter Vakuum zu Rohplatten verpresst. Dadurch wird das Material homogen und porenlös. Die Verarbeitungsweise verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten.

Wenn Sie die Reinigung- und Pflegehinweise beachten, können Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten Ihrer Quarzkomposit-Arbeitsplatte optimal nutzen und ihre Langlebigkeit und Ästhetik über viele Jahre erhalten.

Reinigung und Pflege

- Für die tägliche Reinigung und Pflege werden keine besonderen Spezialprodukte benötigt. Es genügen Wasser mit evtl. Zugabe eines ph-neutralen Spülmittel, die mit einem weichen Tuch oder Küchenpapier weggeschwommen werden. Für hartnäckige Flecken von Verunreinigungen, können neutrale Glasreiniger oder eine milde Scheuermilch, z. B. Viss mit einem weichen, feuchten Schwamm ohne Druck in kreisenden Bewegungen entfernt werden. Bei der Reinigung mit Scheuermilch immer die ganze Platte reinigen, nicht punktuell auftragen. Kalkrückstände können durch Trockenreiben der Abdeckung nach dem Gebrauch vermieden werden.
- Matte oder strukturierte Oberflächen erfordern etwas mehr Aufmerksamkeit, um Ihre ursprünglichen Eigenschaften zu bewahren.
- Der Kontakt mit starken Bleichmitteln, Textmarkern, Entkalkungstabletten für Kaffeeautomaten, Natronlaugen, etc. sollte vermieden werden.

Gebrauch

- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit **heissen Gegenständen**. Um einen Thermoschock zu vermeiden, verwenden Sie stets hitzebeständige Untersetzer. Bei Berührung mit heissen Pfannen kann es zu Verfärbungen führen.
- Schneiden Sie nie direkt auf der Arbeitsplatte, verwenden Sie ein Rüstbrett, um Kratzer zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Scheuerpads, diese können zu matten Stellen führen.
- Bei unsorgfältiger Handhabung bzw. Applikation von ungeeigneten Produkten übernehmen wir keine Haftung und es können keine Beanstandungen geltend gemacht werden.
- Bei Beachten der Reinigung – und Pflegehinweise behält die Abdeckung ihre Langlebigkeit über Jahre.

Bei weiteren Fragen beraten wir Sie gerne.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Quarzkomposit-Abdeckung.